



DEUTSCH: Vor Anziehen der Befestigungsschraube ② – Adapter ③ mit Schaft- \varnothing der Bohrstange ① in Feinverstellkopf zentrieren.

ENGLISH: Before tightening the holding screw ②, centre the adaptor ③ with shank \varnothing for the boring bar ① on the micro-adjustable head.

FRANÇAIS : Avant serrage de la vis de fixation ② centrer l'adaptateur ③ avec la queue \varnothing de la barre d'alésage ① dans la tête d'alésage de précision.

ITALIANO: Prima di bloccare l'adattatore con le viti di fissaggio ②, inserire l'adattatore ③ nel centraggio della testina micrometrica ①.

中文:

先将镗刀杆①固定在转接柄③上，然后用螺钉②将它们锁紧在微调镗头上。

MicroKom[®] hi.flex
M05 90240



KOMET GROUP GmbH

Zeppelinstr. 3 · 74354 Besigheim · GERMANY

Tel. +49 7143 3730 · Fax +49 7143 373233

info@kometgroup.com · www.kometgroup.com

399 24 270 20-1T-04/12 Printed in Germany · © 2012 KOMET GROUP GmbH

Technische Änderungen, bedingt durch Weiterentwicklung, vorbehalten.

We reserve the right to make modifications.

Sous réserve de changements techniques dus au développement.

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

我们保留修改权。