

KOMET® BRINKHAUS ToolScope an Sinumerik 840D sl



Voraussetzungen für die Anzeige im Bedienfeld (entfällt bei TouchScreen)

Bei Nutzung einer PCU-50 oder PCU-70, mit HMI-Advanced

- Speichernutzung auf Festplatte: 100 KB
- Netzwerkanschluss am Bedienfeldrechner oder ein freier ISA / PCI-Steckplatz
- Betriebssystem Windows® NT / XP / Vista / 7

Bei Betrieb ohne PCU, mit SINUMERIK® Operate auf NCU

- Operate ab Version 02.06.01.00

Zusatzvoraussetzungen zur Nutzung maschineninterner Sensorik (z. B. Drehmomente / Lagesollwerte)

- Installierter oder installierbarer Compilezyklus „Werkzeug- und Prozessüberwachung“ ODER mind. 1 nutzbare statische Synchronaktion
- SIMODRIVE® 611D basiertes Antriebssystem
- Profibuschnittstelle an NCU
- Steuerungshardware: SINUMERIK® 840D NCU-Hardware <57x.5: auf Nachfrage
- Bei Nutzung des Compilezyklus:
NCK-Softwarestände ab 06.04.XX, 07.XX (Ausnahme 07.04.36):
Compilezyklus „Werkzeug- und Prozessüberwachung“ als Lizenzdatei durch KOMET® BRINKHAUS nachrüstbar
- NCU-Hardware > 57x.5

Im Regelfall lässt sich jede NCU ab 710.1 mit dem Compilezyklus nachrüsten, wenn ein NCKSoftwarestand ab 01.04.05 vorliegt.

In Abhängigkeit konkreter Angaben der vor Ort installierten Hardware können wir prüfen, ob Hinderungsgründe für eine Installation vorliegen.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

SIMODRIVE® und SINUMERIK® sind eingetragene Marken der Siemens AG.

